

**Aufbauanleitung für das Prinzessinnenbett HOKINBPH / HOKIWBPH**  
**(Version hohes Bett)**

- 1) Zwischen das hohe Kopfteil (1) und das niedrigere Fußteil (2) beide Seitenrahmen (3) oben einhaken.
- 2) Dann die lange Hinterleiste (4) am Kopf- und Fußteil hinten unten einhaken.
- 3) Den Lattenrost (6) in das Bett legen und mit Hilfe der Schrauben (8 Stück 3,5 cm lang) an den Leisten der Innenseite der Seitenrahmen befestigen. Die Löcher für die Schrauben sind vorgebohrt.
- 4) Damit die Leiter (5) feststehen kann, sollte sie von innen durch das Seitenteil (3) festgeschraubt werden.



